

Søyleløst Boltet Rekkverk

Monteringsanvisning



komplettvindu.no

Tlf 52 90 92 30

post@komplettvindu.no

Spesifikasjoner

- * Bolter
 - * Syrefast stål 316L
 - * 50mm diameter
 - * For 12-16mm glass
- * Glass
 - * Herdet og laminert med polerte kanter
 - * 12.5mm (6+6 glass + 0.5mm PVB) evnt 16.5mm.
 - * Klart og farget glass
- * Ingen standard høyder
 - * Normalt 100cm over gulv
 - * Kan leveres med og uten håndløper

Utstyr for montering

- * Montering i tre
 - * Batteridrill
 - * Måleband
 - * Metallsag (helst båndsag, til nøds vinkelsliper med kapp blad) for tilpasning av håndløper
 - * Bor for tre eller betong
 - * Moment verktøy for bolter
- * Festemidler:
 - * kombinasjonsbolter (syrefaste) til tre
 - * Betong anker og syrefaste skruer for betong montering
 - * Monteringslim for stål til håndløper koblinger

Komplettvindu selger pakker med festemidler

Spesifikasjoner

Glass bolt:
Ø=50mm



Montering

- * Studer tegning nøye
- * Mål opp punktene for glassfestene, husk å sjekke at linjene er rette og husk avstand mellom glass på 5-7mm (skal også framkomme av tegning)
- * For betong: Bor 10mm hull og feste slaganker. Disse passer med glassfestene gjengestand (Ø=10mm)
- * For tre: Gjengestang byttes ut med spesielle kombinasjonsbolter der den ene enden er tregjenget, og den andre maskingjenget som passer inn i glassbolt. Bor først et 8mm hull, før kombinasjonsbolt skrues fast i det preåpnede hullet
- * Monter gjengestang/kombinasjonsbolt og før på avstandsstykke (spacer)
- * Sett på glass (vær forsiktig så hull ikke skades)
- * Sett på boltens ytre del, og stram denne med spesialverktøy(kan kjøpes hos Komplettvindu AS)
- * Legg på håndløper, evnt fest låseknappene mellom glassene.

Festemidler

- * Betong:
 - * Slaganker som passer M10 gjengestang på glassbolt
- * Tre:
 - * Gjengestang på glass bolt byttes ut med kombinasjonsbolt som er tregjenget i en ende og M10 gjenget i andre enden.

